

reloj digital

**1. INTRODUZIONE AL FUNZIONAMENTO:**

**1.1 modalità ora normale**

La modalità normale visualizza l'ora, data (dal 2000 al 2099), giorno della settimana, temperatura e possibilità di effettuare la conversione 12/24 ore. L'ora predefinita di avvio è il 1 gennaio 2008.

**1.2 sveglia giornaliera e modalità snooze:**

Nella modalità sveglia, è possibile impostare l'ora della sveglia giornaliera e selezionare la musica della sveglia (9 brani in totale), nonché abilitare la funzione snooze.

**1.3 modalità promemoria compleanno:**

Puoi impostare l'ora e la data specifiche del promemoria del compleanno e in quel momento verrà attivata una musica di compleanno.

**1.4 modalità conto alla rovescia:**

La modalità timer può essere impostata su temporizzazione inversa: intervallo di temporizzazione 23:59 ~ 00:00. Quando il tempo scade suonerà un allarme.

**1.5 modalità temperatura:**

Rileva automaticamente la temperatura ambiente. In stato normale, premere il tasto Set per ottenere la conversione della temperatura Celsius/Fahrenheit.

**1.6 modalità ascolto della suoneria:**

Nello stato normale, premere il tasto ▼/DOWN per attivare o disattivare l'ascolto della suoneria.

**1.7 retroilluminazione:**

Nello stato normale premere il tasto LIGHT per accendere la retroilluminazione per 5 secondi.

**2. DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE DEI PULSANTI:**

Funzionamento con 6 tasti: MODE, ALARM, SET, ▲ UP, ▼ DOWN, SNOOZE

**3. FUNZIONAMENTO:**

All'accensione lo "stato di visualizzazione normale" e riproduce 1 musica. Nello stato normale, premere il tasto MODE nel seguente ordine per accedere alla modalità di funzione corrispondente.

normale → conversione 12/24 ore → sveglia → promemoria compleanno → conto alla rovescia

- Nello stato normale, quando il segnale di allarme è attivo, premere il tasto ▲ per attivare/o disattivare il segnale di snooze.
- Nello stato normale, premere il tasto ▼ per attivare o disattivare il logo di riproduzione della suoneria. quando il logo è attivo, riprodurrà 7 diverse canzoni popolari in loop.
- Nello stato normale, premere il tasto SET per realizzare la conversione della temperatura °C/F.
- Nello stato 12/24 ore, l'ora può essere convertita tramite i tasti ▲▼.
- Nello stato sveglia, viene visualizzato il simbolo della sveglia, premere il pulsante SET e il pulsante ▲▼ per impostare l'ora della sveglia e selezionare la musica della sveglia. Sono disponibili 7 canzoni e 2 diversi suoni. Premere il tasto SET per disattivare la sveglia. Quando arriva l'ora della sveglia impostata suonerà per 1 minuto. Se la funzione snooze è attivata l'allarme suonerà una volta ogni 3 minuti, per un totale di 4 volte.
- Nello stato di promemoria del compleanno è visualizzato un segnale di promemoria. premere il tasto SET e il tasto ▲▼ per regolare la data e l'ora del promemoria del compleanno. Premere il tasto SET per disattivare la funzione del promemoria del compleanno. Quando arriva l'ora e data impostata dal promemoria del compleanno, riproduce la canzone del compleanno per 5 minuti per augurare FELICE compleanno!
- Nello stato del timer c'è un display con il conto alla rovescia, premere il tasto SET per impostare l'ora del cronometraggio inverso: l'intervallo di tempo è 23:59 ~ 00:00. Quando l'ora impostata raggiunge "0:00 00", suonerà un allarme per un minuto. e contemporaneamente "0:00 00" continua a lampeggiare.
- Nello stato normale, premere il tasto LIGHT per accendere la retroilluminazione per 5 secondi.
- Negli stati precedenti, se non viene premuto alcun pulsante per 1 minuto, tornerà automaticamente allo stato di visualizzazione normale.

**3.1 modalità ora normale:**

Quando è acceso, l'ora viene visualizzata nel formato 12:00.

**Impostazioni dell'ora:**

- Intervallo di impostazione: l'anno 2000~ 2099, mese è 1~12, giorno è 1~31, l'ora è 1~12 o 0~23, divisa in 0~59.
- Quando si regola l'ora o i minuti, i secondi vengono automaticamente azzerati.

• Contemporaneamente all'impostazione della data, il giorno della settimana (da LUN a DOM) viene modificato automaticamente di conseguenza.

• Nella modalità d'impostazione, se non viene premuto alcun tasto per 1 minuto, uscirà automaticamente dall'impostazione e visualizzerà l'ora e la data attualmente impostate.

**Conversione della modalità 12/24**

Nello stato normale, premere il pulsante MODE o accedere alla modalità di conversione 12Hr / 24Hr e utilizzare i pulsanti ▲▼ per modificare.

**3.2 Modalità sveglia e snooze**

Nello modalità normale, premere due volte il pulsante MODE o premere direttamente il pulsante ALARM per accedere alla modalità sveglia.

**Impostazione della sveglia:**

Nella modalità sveglia, premere il tasto SET per accedere all'impostazione della sveglia. e impostare l'ora, minuti e la musica nel seguente ordine e completare l'impostazione tramite l'uso dei tasti ▲▼. ore → minuti → musica → uscita → OFF

- Se è attiva solo la sveglia, ma non è attivata la funzione snooze, quando la sveglia raggiunge l'ora impostata, l'allarme suonerà per 1 minuto, premere un tasto qualsiasi per interrompere l'allarme. Se la funzione snooze è attiva, la sveglia suonerà ogni 3 minuti, 1 minuto ogni volta per un totale di 4 volte.

• Durante la sveglia con ripetizione (soonze), premere un tasto qualsiasi per interrompere l'allarme, il simbolo della ripetizione continua a lampeggiare fino al termine o all'annullamento della sveglia per 4 volte.

• In caso di sveglia senza ripetizione, premere il tasto MODE per annullare la funzione snooze (ovvero il segnale smette di lampeggiare); e premere il tasto ▲ per disattivare il segnale di snooze.

• Quando sia l'allarme che la funzione snooze non sono attivati, l'allarme e la funzione snooze vengono disattivati contemporaneamente. La funzione snooze funziona solo quando il logo della sveglia è acceso.

**3.3 Impostazioni del promemoria del compleanno:**

Nella modalità normale, premere il pulsante MODE per accedere alla modalità promemoria compleanno.

**Impostazioni del promemoria del compleanno**

Nello stato di promemoria del compleanno, premere il tasto SET per entrare nell'impostazione della data e dell'ora, completare l'impostazione con i tasti ▲▼ e impostarli rispettivamente nel seguente ordine:

ore → minuti → anno → mese → uscita → off

Quando arriva la data e ora del promemoria del compleanno, riproduce la canzone del compleanno per 5 minuti per augurare FELICE compleanno!

Nello stato di impostazione, se non viene premuto alcun tasto per un minuto, si uscirà automaticamente dall'impostazione e verranno visualizzate l'ora e la data attualmente impostate.

**3.4 modalità cronografo**

Nella modalità normale, premere il tasto MODE per accedere alla modalità timer.

**Impostazioni del timer:**

Nello stato del timer, premere il tasto SET per accedere all'impostazione e impostare l'ora e i minuti nel seguente ordine e completare l'impostazione tramite l'uso dei tasti ▲▼.

impostazione delle ore → impostazione dei minuti → avvio del cronometraggio → OFF

**Intervallo di impostazione:**

L'ora è 0~23, i minuti sono 0~59.

Inizio cronometraggio: nella posizione in cui viene visualizzato "DATE", i secondi vengono decrementati da 00 a 59, i minuti attualmente impostati iniziano a diminuire e anche le ore impostate iniziano a diminuire.

Quando il timer raggiunge 0:00, suonerà un allarme per un minuto. Se il timer è attualmente nello stato TIMER, 0:00 00 visualizzato sullo schermo lampeggerà continuamente mentre suona l'allarme.

Nello stato di impostazione timer, se non viene premuto alcun pulsante per 1 minuto, si uscirà automaticamente dall'impostazione e si avvierà il cronometraggio.

**3.5 Modalità temperatura:**

Visualizza la temperatura dell'ambiente, nello stato normale, premere il tasto SET per convertire la temperatura Celsius/Fahrenheit.

**3.6 Modalità esecuzione musica:**

Nella modalità normale, premere il tasto ▲ per attivare o disattivare il logo musicale (campanella).

Quando il logo musicale è attivo, è possibile riprodurre in loop 7 diverse musiche.

**3.7 Modalità retroilluminazione:**

Nella modalità normale, premere il tasto LIGHT per accendere la retroilluminazione per 5 secondi.

## **1. INTRODUCCIÓN A LA OPERACIÓN:**

### **1.1 modo de hora normal**

El modo normal muestra la hora, fecha (de 2000 a 2099), día de la semana, temperatura y posibilidad de realizar conversión de 12/24 horas. La hora de inicio predeterminada es el 1 de enero de 2008.

### **1.2 alarma diaria y modo de repetición:**

En modo alarma. Puede configurar la hora de la alarma diaria y seleccionar la música de la alarma (9 canciones en total), así como habilitar la función de repetición.

### **1.3 modo de recordatorio de cumpleaños:**

Puede establecer una hora y fecha específicas para el recordatorio de cumpleaños y en ese momento se activará una música de cumpleaños.

### **1.4 modo de cuenta regresiva:**

El modo de temporizador se puede configurar para invertir el tiempo: rango de tiempo 11:59 pm ~ 00:00. Cuando se acabe el tiempo sonará una alarma.

### **1.5 modo de temperatura:**

Detecta automáticamente la temperatura ambiente. En estado normal, presione la tecla Establecer para obtener la conversión de temperatura Celsius/Fahrenheit.

### **1.6 modo de escucha de tono de llamada:**

En el estado normal, presione la tecla ▼/DOWN para activar o desactivar la escucha del tono de llamada.

### **1.7 retroiluminación:**

En el estado normal, presione la tecla LIGHT para encender la luz de fondo durante 5 segundos.

## **2. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN DE LOS BOTONES:**

Funcionamiento con 6 botones: MODE, ALARM, SET, ▲ UP, ▼ DOWN, SNOOZE

## **3. OPERACIÓN:**

Cuando se enciende, ingresa al "estado de visualización normal" y reproduce 1 música. En el estado normal, presione la tecla MODE en el siguiente orden para ingresar al modo de función correspondiente. normal → Conversión de 12/24 horas → se levanta → recordatorio de cumpleaños → cuenta regresiva.

- En el estado normal, cuando la señal de alarma esté encendida, presione el botón ▲ para encender/apagar la señal de repetición.
- En el estado normal, presione la tecla ▼ para activar o desactivar el logotipo de reproducción del tono de llamada. cuando el logo esté encendido, reproducirá 7 canciones populares diferentes en bucle.
- En estado normal, presione la tecla SET para realizar la conversión de temperatura °C/F.
- En el estado de 12/24 horas, la hora se puede convertir mediante las teclas ▲▼.
- En el estado de alarma, se muestra el símbolo de alarma, presione el botón SET y el botón ▲▼ para configurar la hora de la alarma y seleccionar la música de la alarma. Hay 7 canciones y 2 sonidos diferentes disponibles. Presione el botón SET para desactivar la alarma. Cuando llegue la hora de alarma configurada, sonará durante 1 minuto. Si la función de repetición está activada, la alarma sonará una vez cada 3 minutos, para un total de 4 veces.
- En el estado de recordatorio de cumpleaños, se muestra una señal de recordatorio. Presione el botón SET y el botón ▲▼ para ajustar la fecha y hora del recordatorio de cumpleaños. Presione el botón SET para desactivar la función de recordatorio de cumpleaños. Cuando llega la hora y fecha establecidas por el recordatorio de cumpleaños, reproduce la canción de cumpleaños durante 5 minutos para desejar ¡FELIZ cumpleaños!
- En el estado del temporizador hay una pantalla de cuenta regresiva, presione la tecla SET para configurar el tiempo de sincronización inversa: el rango de tiempo es 11:59 pm ~ 00:00 am. Cuando la hora establecida llegue a "0:00 00", sonará una alarma durante un minuto. y al mismo tiempo "0:00 00" sigue parpadeando.
- En estado normal. Presione el botón LIGHT para encender la luz de fondo durante 5 segundos.
- En estados anteriores, si no se presiona ningún botón durante 1 minuto, volverá automáticamente al estado de visualización normal.

### **3.1 modo de hora normal:**

Cuando está activado, la hora se muestra en formato 12:00.

### **Configuración de hora:**

- Rango de configuración: el año 2000~2099, el mes es 1~12, el día es 1~31, la hora es 1~12 o 0~23, dividido en 0~59.
- Cuando ajusta la hora o los minutos, los segundos se restablecen automáticamente.
- Simultáneamente con el ajuste de la fecha, el día de la semana (de lunes a domingo) se cambia automáticamente en consecuencia.
- En el modo de configuración, si no se presiona ningún botón durante 1 minuto, saldrá automáticamente de la configuración y mostrará la hora y fecha actualmente configuradas.

### **Conversión de modo 12/24**

En estado normal, presione el botón MODE o ingrese al modo de conversión 12/24 horas y use los botones ▲▼ para cambiar.

### **3.2 Modos de alarma y repetición**

En modo normal, presione el botón MODE dos veces o presione el botón ALARM directamente para ingresar al modo de alarma.

Configuración de alarma: en el modo de alarma, presione el botón SET para ingresar a la configuración de alarma. y configure la hora, los minutos y la música en el siguiente orden y complete la configuración usando los botones ▲▼.

horas → minutos → música → salida → OFF

- Si solo está activada la alarma, pero no está activada la función de repetición, cuando la alarma llegue a la hora establecida, sonará durante 1 minuto, presione cualquier tecla para detener la alarma. Si la función de repetición está activada, la alarma sonará cada 3 minutos, 1 minuto cada vez, hasta un total de 4 veces.
- Durante la repetición de alarma, presione cualquier tecla para detener la alarma, el símbolo de repetición continúa parpadeando hasta que la alarma finaliza o se cancela 4 veces.
- En caso de alarma sin repetición, presione el botón MODE para cancelar la función de repetición (es decir, la señal deja de parpadear); y presione el botón ▲ para desactivar el tono de repetición.
- Cuando la alarma y la función de repetición no están activadas, la alarma y la función de repetición se desactivan al mismo tiempo. La función de repetición solo funciona cuando el logotipo del despertador está encendido.

### **3.3 Configuración de recordatorio de cumpleaños:**

En modo normal, presione el botón MODE para ingresar al modo de recordatorio de cumpleaños.

Configuración de recordatorio de cumpleaños

En el estado de recordatorio de cumpleaños, presione el botón SET para ingresar la configuración de fecha y hora, complete la configuración con los botones ▲▼ y configúrelos respectivamente en el siguiente orden:

horas → minutos → año → mes → salir → off

Cuando llega la fecha y hora del recordatorio de cumpleaños, reproduce la canción de cumpleaños durante 5 minutos para desejar ¡FELIZ cumpleaños!

En el estado de configuración, si no se presiona ninguna tecla durante un minuto, saldrá automáticamente de la configuración y se mostrarán la hora y fecha actualmente configuradas.

### **3.4 modo cronógrafo**

En modo normal, presione el botón MODE para ingresar al modo de temporizador.

Configuración del temporizador:

En el estado del temporizador, presione el botón SET para ingresar la configuración y configurar la hora y los minutos en el siguiente orden, y complete la configuración usando los botones ▲▼.

estableciendo las horas → ajuste de minutos → inicio del cronometraje → OFF

Rango de configuración:

la hora es 0~23, los minutos son 0~59.

Comienza el cronometraje: en la posición donde se muestra "FECHA", los segundos disminuyen de 00 a 59, los minutos actualmente configurados comienzan a disminuir y las horas configuradas también comienzan a disminuir.

Cuando el cronómetro llegue a 0:00, sonará una alarma durante un minuto. Si el temporizador se encuentra actualmente en el estado TIMER, 0:00 00 que se muestra en la pantalla parpadeará continuamente mientras suena la alarma.

En el estado de configuración del temporizador, si no se presiona ningún botón durante 1 minuto, saldrá automáticamente de la configuración y comenzará a cronometrar.

### **3.5 Modo de temperatura:**

Muestra la temperatura ambiente, en el estado normal, presione el botón SET para convertir la temperatura Celsius/Fahrenheit.

### **3.6 Modo de reproducción de música:**

En modo normal, presione el botón ▲ para encender o apagar el logotipo de música (campana).

Cuando el logotipo de música está activado, se pueden reproducir 7 músicas diferentes.

### **3.7 Modo de retroiluminación:**

En modo normal, presione el botón LIGHT para encender la luz de fondo durante 5 segundos.