

ITALIANO:

1. Specifiche:

- Intervallo di misurazione della temperatura: $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{F} \sim +140\text{F}$)
- Precisione: Temperatura $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (2F) tra 0°C e 40°C , altrimenti $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (4F)
- Risoluzione display: $0,1^{\circ}\text{C}$ o $0,1\text{F}$;
- Funzione di cambio unità di temperatura ($^{\circ}\text{C}/\text{F}$).
- Cancella i dati registrati sulla temperatura massima
- Funzione on-off
- Funzione di avviso di batteria scarica
- Tipo batteria: CR2032

2. Pulsanti:

Tasto $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$: Conversione dell'unità di temperatura ($^{\circ}\text{C}/\text{F}$).


Tasto CLR: cancella la temperatura massima (MAX) e minima (MIN).

Tasto ON/OFF: funzione di accensione/spegnimento.

3. Istruzioni per l'uso:



Accendere il display, accedere alla modalità di misurazione della temperatura corrente, premere il tasto $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ ogni per cambiare unità e premere il tasto CLR per cancellare il valore della temperatura massimo (MAX) e minimo (MIN) registrati.

Quando il livello della batteria è basso, verrà visualizzato il simbolo  per ricordare all'utente di sostituire la nuova batteria.

SPANISH:

1.Especificaciones:

Rango de medición de temperatura: $-20^{\circ}\text{C}\sim+40^{\circ}\text{C}$ ($-4\text{F} \sim +140\text{F}$)

Precisión: Temperatura $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (2F) entre 0°C y 40°C , de lo contrario $\pm 2^{\circ}\text{C}$ (4F)

Resolución de pantalla: $0,1^{\circ}\text{C}$ o $0,1\text{F}$;

Función de cambio de unidad de temperatura ($^{\circ}\text{C}/\text{F}$).

Borra los datos de temperatura máxima registrados

Función de encendido y apagado

Función de advertencia de batería baja

Tipo de batería: CR2032

2.Botones:

Tecla $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$: Conversión de unidad de temperatura ($^{\circ}\text{C}/\text{F}$).


Tecla CLR: borra las temperaturas máxima (MAX) y mínima (MIN).

Botón ON/OFF: función de encendido/apagado.

3.Instrucciones de uso:



Encienda la pantalla, ingrese al modo de medición de temperatura actual, presione el botón $^{\circ}\text{C} / ^{\circ}\text{F}$ para cambiar las unidades y presione la tecla CLR para borrar el valor de temperaturas máximas (MAX) y mínimas (MIN) registradas.

Cuando el nivel de la batería es bajo, se mostrará el símbolo  para recordarle al usuario que reemplace la batería nueva.