

ITALIANO:

PREPARARE IL TIMER

1. Rimuovere la pellicola "99.59" dal quadrante del timer.
2. Far scorrere verso l'alto il coperchio della batteria sul retro del timer e inserire la batteria fornita. Fare attenzione che i terminali "+" e "-" siano allineati con i contrassegni all'interno dello scomparto.
3. Cancellare il display premendo contemporaneamente i pulsanti "MIN" e "SEC". Il display mostrerà "00.00".

USO DEL TIMER

1. Impostare il tempo desiderato tramite i pulsanti MIN e SEC. I numeri avanzeranno velocemente se il pulsante viene tenuto premuto per 3 secondi.
2. Premere una volta i pulsanti START/STOP per avviare il cronometraggio. I simboli "M" e "S" lampeggeranno durante il conto alla rovescia del timer.

L'allarme suonerà con un forte segnale acustico quando il tempo è scaduto. Premere il pulsante START/STOP per interrompere il suono della sveglia.

CANCELLARE IL DISPLAY

Cancellare il display premendo contemporaneamente i pulsanti "MIN" e "SEC". Il display mostrerà "00.00".

METTERE IN PAUSA IL TIMER

Durante il conto alla rovescia/in avanti, premere una volta il pulsante START/STOP. Premere nuovamente il pulsante START/STOP per continuare il conto alla rovescia/in avanti.

USO E CURA

Pulisci con un panno asciutto. Non immergere in acqua. Non posizionare sopra o vicino a forni caldi, ecc.

Utilizzare solo batterie AAA da 1,5 V. Se il display inizia a scomparire o il segnale acustico suona debole, controllare il contatto all'interno del vano batteria, quindi provare con una nuova batteria.

ESPAÑOL:

PREPARAR EL TEMPORIZADOR

1. Retire la película "99,59" del dial del temporizador.
2. Deslice hacia arriba la tapa de la batería en la parte posterior del temporizador e inserte la batería suministrada. Asegúrese de que los terminales "+" y "-" estén alineados con las marcas dentro del compartimento.
3. Borre la pantalla presionando los botones "MIN" y "SEC" simultáneamente. La pantalla mostrará "00.00".

USO DEL TEMPORIZADOR

1. Configure el tiempo deseado usando los botones MIN y SEC. Los números avanzarán rápidamente si se mantiene presionado el botón durante 3 segundos.
2. Presione los botones START/STOP una vez para comenzar a cronometrar. Los símbolos "M" y "S" parpadearán mientras el temporizador cuenta atrás.

La alarma sonará con un pitido fuerte cuando se acabe el tiempo. Presione el botón START/STOP para detener el sonido de la alarma.

BORRAR LA PANTALLA

Borre la pantalla presionando los botones "MIN" y "SEC" simultáneamente. La pantalla mostrará "00.00".

PAUSAR EL TEMPORIZADOR

Durante la cuenta regresiva/adelante, presione el botón START/STOP una vez. Presione el botón START/STOP nuevamente para continuar la cuenta regresiva/adelante.

USO Y CUIDADO

Limpiar con un paño seco. No sumergir en agua. No lo coloque sobre o cerca de hornos calientes, etc.

Utilice únicamente pilas AAA de 1,5 V. Si la pantalla comienza a desaparecer o el pitido suena débil, verifique el contacto dentro del compartimiento de la batería y luego pruebe con una batería nueva.