

ALLARME SENZA FILI - PER PORTE E FINESTRE Cod. 93113 MAURER



Il Sistema di allarme MAURER per porte e finestre è provvisto di un sensore magnetico che produce un allarme sonoro, per scoraggiare intrusioni indesiderate.

- Di facile installazione: nessun cablaggio necessario. Nessuna vite necessaria: grazie ai nastri biadesivi posteriori, installare l'allarme e il sensore magnetico è davvero semplice, basta infatti fissarli al bordo/telaio della porta o della finestra. Il sistema di allarme elettronico funziona grazie a un contatto magnetico tra l'unità principale e il sensore. Quando si trovano a una distanza maggiore di 10 mm, l'allarme suona.
- L'interruttore magnetico del sensore rileva l'ingresso che protegge la tua casa o il tuo ufficio, o qualsiasi altro posto desideri, come per esempio mobili e cassetti.
- Verifica l'impostazione ruotando il cursore sulla posizione "ON" dell'unità principale e verifica se l'allarme può essere attivato aprendo la porta/finestra.
- Funziona con batterie 3pz 1.5V LR44 (batterie incluse).
- Accertarsi che il proprio edificio sia compatibile con il set di allarmi in modo che questi non si spengano accidentalmente.

ENGLISH:

FEATURES:

Easily mounted by adhesive tape to window or door.

Magnetic sensor switch detects entry protecting your home or office whether you are in or out.

Warning door/window sticker is supplied free in package.

Operated by 3pcs 1.5V LR44 button cell (batteries included in package).

OPERATING INSTRUCTIONS:

1. Use the double-side adhesive tape to fix the main unit at the side of the door/window. Attach the bar magnet to door frame/window frame with the reference line of main unit.

2. Test the setup by switching the system's switching to "ON" position of main unit and see whether the alarm can be triggered by opening the door/window.