



TELECOMANDO UNIVERSALE 8 FUNZIONI

- MANDO A DISTANZA
UNIVERSAL PARA 8 APARATOS


cod. 80149

www.maurer.ferritalia.it

DISTRIBUZIONE
FERRITALIA[®] PRO

Via Longhin, 71
35129 PADOVA (ITALY)
www.ferritalia.it

MADE IN CHINA



Modalità di inserimento

È possibile inserire il codice di un dispositivo su qualsiasi tasto del dispositivo (TV,SAT,DVD...).

1. Verificare che l'interruttore del dispositivo che si intende controllare sia acceso e che il dispositivo funzioni correttamente.
2. Premere il tasto di selezione del dispositivo (TV, SAT, DVD...), quindi rilasciarlo. La spia lampeggia.
3. Premere il tasto "Setup" fino a quando la spia si accende e resta accesa, quindi rilasciare il tasto;
4. Individuare il codice di quattro cifre nell'apposita tabella e inserirlo. Se l'inserimento è corretto, la spia si spegne. In caso contrario, la spia lampeggerà 3 volte per poi spegnersi. Ripetere dal punto 2.
5. Puntare il telecomando verso il dispositivo che si vuole controllare, quindi premere il pulsante di accensione. Il dispositivo si spegnerà. Successivamente, verificare la funzionalità di altri pulsanti. In caso di un'eventuale risposta anomala, il codice è errato. Cercare di inserire un altro codice del marchio specifico.
6. Se si vogliono comandare altri dispositivi, ripetere dal punto 1.

Ricerca manuale del codice.

Se non si è ancora in grado di eseguire il controllo del dispositivo, nonostante l'inserimento di più codici, provare con la ricerca manuale del codice.

Poiché è possibile inserire il codice di un qualsiasi dispositivo con uno dei tasti (TV,SAT,DVD...), se viene inserito il codice del dispositivo non selezionato, la ricerca parte dal primo gruppo di codici del dispositivo corrente. Successivamente, procedere come segue:

1. verificare che l'interruttore del dispositivo che si intende controllare sia acceso e che il dispositivo funzioni correttamente. (Può essere acceso manualmente);
2. premere il tasto di selezione del dispositivo (TV, SAT, DVD...), quindi rilasciarlo. La spia lampeggia;
3. premere il tasto "Setup" fino a quando la spia si accende e resta accesa, quindi rilasciare il tasto;
4. puntare il telecomando verso il dispositivo da comandare e premere più volte il tasto P+ fino a spegnere il dispositivo. Se si preme involontariamente più volte il tasto, premere ripetutamente il pulsante P- e tornare al codice che risponde al dispositivo. Nel corso di questa fase, la spia lampeggerà in continuo;
5. premere OK per uscire dalla modalità di ricerca manuale.

Nota: se il dispositivo non dispone della funzione POWER, è possibile utilizzare il pulsante PLAY per eseguire la ricerca dal codice successivo a quello corrente e terminare la ricerca al codice precedente a quello corrente. Se si esegue la ricerca di tutti i codici senza esito positivo, la spia lampeggerà per tre secondi.

Ricerca automatica del codice

Con la ricerca automatica, se il dispositivo ha risposto positivamente, è possibile interrompere la ricerca e salvare il codice ottenuto.

Poiché è possibile inserire il codice di un qualsiasi dispositivo con uno dei tasti (TV,SAT,DVD...),

se viene inserito il codice del dispositivo non selezionato, la ricerca parte dal primo gruppo di codici del dispositivo corrente. Successivamente, procedere come segue:

1. verificare che l'interruttore del dispositivo che si intende controllare sia acceso e che il dispositivo funzioni correttamente. (Può essere acceso manualmente);
2. premere il tasto di selezione del dispositivo (TV, SAT, DVD...), quindi rilasciarlo. La spia lampeggia;
3. Premere il tasto "Setup" fino a quando la spia si accende e resta accesa, quindi rilasciare il tasto;
4. premere il tasto "Power" e rilasciarlo. Il telecomando avvierà la ricerca automatica veloce (invio di un codice ogni secondo). Naturalmente, è possibile premere P+, P- per passare alla ricerca manuale, premere nuovamente "Power" per passare alla ricerca automatica: il codice viene inviato e la spia si spegne;
5. non appena il dispositivo risponde, premere il tasto OK per memorizzare il codice ottenuto;
6. se si esegue la ricerca di tutti i codici, la spia continuerà a lampeggiare 3 volte.

Come procedere con dispositivi combinati

A seconda del marchio del dispositivo e del dispositivo combinato (TV/VCR, DVD/VCRE....), potrebbe essere necessario immettere un solo codice o immettere un codice per ciascun dispositivo, con l'utilizzo di due diversi tasti: per i dettagli, consultare la tabella dei codici.

1. Accendere manualmente il dispositivo combinato da comandare.
2. Attenersi alle suddette indicazioni per trovare il codice in grado di controllare il dispositivo attraverso l'inserimento del codice, la ricerca manuale o automatica.
3. Nel caso in cui non sia possibile comandare un altro dispositivo, ripetere il punto 2.

Riconoscimento codice

1. Premere il tasto del dispositivo (TV,SAT,DVD...) che deve identificare il codice, quindi rilasciarlo. La spia lampeggia.

2. Premere il tasto "Setup" fino a quando la spia si accende e resta accesa, quindi rilasciare il pulsante.
3. Premere nuovamente il pulsante "Setup". La spia lampeggi per poi accendersi.

4. Per poter identificare il primo codice, premere i tasti numerici 0-9 in sequenza, fino a quando la spia lampeggi per poi accendersi. Il tasto corrente corrisponde al primo numero.

5. Utilizzare lo stesso metodo per trovare gli altri 3 numeri.
6. Una volta trovato il quarto numero, la luce si spegne.

Funzione di apprendimento (se la memoria non è collegata, questa funzione non è valida)

Con l'utilizzo della funzione di apprendimento, è possibile che vi siano funzioni non disponibili nel telecomando originale o codici non presenti nella tabella codici. È possibile eseguire l'apprendimento di ogni tasto del telecomando per un totale di 120+ tasti (collegati alla memoria esterna).

Avvio apprendimento

1. Premere il tasto del dispositivo del quale si vuole acquisire la funzione, la spia

lampeggia. Rilasciare il tasto.

2. Premere il tasto "Setup" fino all'accensione della spia.
3. Premere il tasto "Learn": la spia inizierà a lampeggiare.
4. Premere un qualsiasi tasto valido sul telecomando (ad eccezione del tasto dispositivo, Setup, Learn). La spia è sempre accesa.
5. Posizionare il telecomando originale (il telecomando dal quale si esegue l'apprendimento) come nella figura che segue (distanza 3-5cm), accertarsi che le aree di emissione dei segnali del telecomando universale e di quello originale siano di fronte all'altra, quindi premere il tasto del quale si vuole catturare la funzione sul telecomando originale. La spia si spegne (1-3 secondi) per poi accendersi nuovamente. In caso di mancata acquisizione, la spia lampeggi per tre secondi e resta in modalità apprendimento. È possibile cercare di eseguire l'apprendimento di altri tasti.



6. Ripetere i punti 4-5 per eseguire l'apprendimento degli altri tasti.
7. Premere il tasto "Setup" per uscire dalla procedura di apprendimento.

Nota:

se durante la procedura di apprendimento la posizione frontale dei due telecomandi viene modificata, l'apprendimento potrebbe risultarne influenzato. In questo caso, utilizzare i seguenti metodi per regolare la posizione.

Una volta eseguito il suddetto punto 3, premere il tasto sul telecomando originale e accertarsi che la procedura di emissione e di ricezione sul telecomando funzioni regolarmente, come sopra indicato. Una volta che il telecomando sul quale si sta eseguendo l'apprendimento riceve il segnale di emissione, la spia lampeggia. Regolare in continuo la distanza e l'angolazione dei due telecomandi fino a quando la spia raggiunge la luminosità massima.

Cancellazione di un tasto sul quale è stato eseguito l'apprendimento

1. Premere il tasto del dispositivo (TV, SAT,DVD,) sul quale effettuare la cancellazione, la spia lampeggia.
2. Premere il tasto "Setup" fino all'accensione della spia.

3. Premere il tasto "Learn": la spia inizierà a lampeggiare.
4. Premere per 3 secondi il tasto dal quale si vuole eliminare l'informazione: la spia lampeggi due volte e la cancellazione è riuscita.

Cancellazione di tutti i tasti sui quali è stato eseguito l'apprendimento per un dispositivo

1. Premere il tasto del dispositivo (TV, SAT,DVD, ...) sul quale effettuare la cancellazione, la spia lampeggia.
2. Premere il tasto "Setup" fino all'accensione della spia.
3. Premere il tasto "Learn": la spia inizierà a lampeggiare.

4. Premere nuovamente per 3 secondi il tasto dal quale si vuole eliminare l'informazione, la spia lampeggi due volte. La procedura di cancellazione è stata eseguita correttamente.

Tutte le informazioni acquisite per quel dispositivo sono state cancellate.

Cancellazione del contenuto acquisito per tutti i dispositivi del telecomando

1. Premere il tasto "Learn" fino all'accensione della spia.
2. Premere il tasto "OK": la spia lampeggi due volte. La procedura di cancellazione è stata eseguita correttamente.

Tutte le informazioni acquisite dai pulsanti per tutti i dispositivi verranno cancellate.

Funzione audio

1. Premere il tasto di selezione del dispositivo (TV, SAT,DVD...), quindi rilasciarlo. La spia lampeggia.
2. Premere il tasto "Setup" fino a quando la spia si accende e resta accesa, quindi rilasciare il pulsante.
3. Premere il tasto "V+", la spia si accende e resta accesa, quindi rilasciare il tasto
4. Premere il tasto del dispositivo interessato dal volume, la spia lampeggi una volta per poi spegnersi.

Cancellazione della funzione audio

1. Premere il tasto di selezione del dispositivo (TV, SAT,DVD...), quindi rilasciarlo. La spia lampeggia.
2. Premere il tasto "Setup" fino a quando la spia si accende e resta accesa, quindi rilasciare il pulsante.
3. Premere il tasto "V-", la spia lampeggi due volte, quindi si spegne.

Funzione controllo immagine

Sul telecomando, i tasti ► (Riproduzione), ►► (Avanzamento rapido), ■ (Interruzione), ▲ ▼ (Riavvolgimento)/II (Pausa) •(registrazione)... sono utilizzati per controllare le funzioni specifiche dell'immagine. Se nel dispositivo interessato non è presente questa funzione, si passerà automaticamente alla funzione corrispondente al dispositivo selezionato (in assenza di funzioni del dispositivo interessato, la trasmissione del codice viene interrotta).

Ripristino modalità predefinite

Premere contemporaneamente i tasti "setup" e "power" fino a quando la spia lampeggi due volte, quindi rilasciare i tasti. La procedura di ripristino è stata eseguita correttamente.

Entrada de códigos:

Cada tecla del dispositivo (TV, SAT, DVD ...) puede ingresar el código de cualquier dispositivo.

1. Confirme que el interruptor del dispositivo controlado está encendido y mantenga el funcionamiento normal del dispositivo.
2. Presione el botón del dispositivo seleccionado (TV, SAT, DVD ...), suelte el botón, el indicador parpadeará
3. Presione el botón "Configuración" hasta que el indicador se ilumine y permanezca, suelte el botón.
4. Encuentre el código de cuatro dígitos en la tabla de códigos e ingrésselo. Si la entrada es correcta, el indicador está apagado, de lo contrario, el indicador parpadeará 3 veces y luego se apagará, vuelva a comenzar desde el paso 2.
5. Apunte el control remoto hacia el dispositivo controlado, presione el botón de encendido y se apagará el dispositivo. Luego verifique la función de otro botón, si un caso responde es un error en el código, que no se ingresó, intente ingresar el código en el código bajo otro código de la marca
6. Si desea controlar el resto del dispositivo, comience desde el paso 1.

Código de búsqueda manual:

Si aún no puede controlarlo, después de ingresar múltiples códigos, intente buscar con código

Como se puede ingresar el código de cualquier dispositivo, debajo de cada tecla de dispositivo (TV, SAT, DVD ...), si se ingresa el código del dispositivo no actual, debajo del dispositivo actual, la búsqueda comienza desde el primer código de grupo del dispositivo actual y luego comienza lo siguiente pasos:

1. Confirme que el interruptor del dispositivo controlado está encendido y mantenga el funcionamiento normal del dispositivo. (Se puede abrir manualmente)
2. Presione el botón del dispositivo seleccionado (TV, SAT, DVD ...), suelte el botón, el indicador parpadeará
3. Presione el botón "SETUP" hasta que el indicador se ilumine y permanezca, suelte el botón

4. Presione el botón P+ repetidamente hacia el dispositivo a controlar, hasta que el dispositivo se apague. Si presiona varias veces accidentalmente, puede presionar el botón P varias veces y volver al código que responde al dispositivo. La luz indicadora parpadeará continuamente durante estos procesos.

5. Presione OK para salir del modo de búsqueda manual

Nota: Si el dispositivo no tiene la función POWER, puede usar el botón PLAY para buscar desde el siguiente código en el código actual y finalizar la búsqueda de un código antes del código actual. Si se busca todo el código y aún no se encuentra el código, el indicador parpadeará durante tres segundos.

Código de búsqueda automática

Con la búsqueda automática, si el dispositivo ha reaccionado, puede dejar de buscar y guardar el código buscado.

Como se puede ingresar el código de cualquier dispositivo, debajo de cada tecla de dispositivo (TV, SAT, DVD ...), si se ingresa el código del dispositivo no actual, debajo del dispositivo actual, la búsqueda comienza desde el primer código de grupo del dispositivo actual y luego comienza lo siguiente pasos:

1. Confirme que el interruptor del dispositivo controlado está encendido y mantenga el funcionamiento normal del dispositivo. (Se puede abrir manualmente)
2. Presione el botón del dispositivo seleccionado (TV, SAT, DVD ...), suelte el botón, el indicador parpadeará
3. Presione el botón "Configuración" hasta que el indicador se ilumine y permanezca, suelte el botón
4. Presione el botón "SETUP" hasta que el indicador se ilumine y permanezca, suelte el botón
5. Coloque el control remoto original (el control remoto que se está aprendiendo) como la siguiente figura (distancia 3-5 cm), asegúrese de que la parte de lanzamiento esté orientada hacia la parte de lanzamiento del control remoto universal y presione el botón que desea aprender sobre el original control remoto. La luz indicadora se apaga (1-3 segundos) y luego se vuelve a encender. Si falla el aprendizaje, el indicador parpadeará durante tres segundos y permanece en el modo de aprendizaje. puedes intentar aprender otros botones.

6. Mientras el dispositivo responda, puede presionar el botón OK para almacenar el código buscado.
6. Si se buscan todos los códigos, el indicador continuará parpadeando 3 veces.

Cómo usar el dispositivo combinado:

Dependiendo de la marca del dispositivo y del dispositivo combinado (TV / VCR, DVD / VCRE ...), algunos pueden ingresar un código, y algunos necesitan ingresar un código para cada uno, bajo dos botones de dispositivo diferentes; vea la tabla de códigos para más detalles.

1. Encienda manualmente la alimentación del dispositivo combinado que se controlará
2. Siga los consejos anteriores para encontrar el código que puede controlar el dispositivo mediante la entrada de código, la búsqueda manual o la búsqueda automática.
3. Si no se puede controlar otro dispositivo, repita el paso 2.

Reconocimiento de códigos:

1. Presione la tecla del dispositivo (TV, SAT, DVD ...) que necesita identificar el código, y suelte el botón, la luz indicadora parpadeará

2. Presione el botón "SETUP" hasta que el indicador se ilumine y permanezca, suelte el botón
3. Presione el botón "SETUP" nuevamente, el indicador parpadeará y continuará iluminado.

4 Para identificar el primer código, presione las teclas numéricas 0-9 en secuencia hasta que el indicador parpadee y luego se ilumine. El botón actual es el primer código.

5. Use el mismo método para encontrar el código de 3 dígitos restante.
6. Cuando se encuentra el código del cuarto dígito, la luz está apagada.

Funció de aprendizaje: (si la memoria no está conectada, esta función no es válida) Utilice la función de aprendizaje, puede proporcionar funciones que no están disponibles en el control remoto original o códigos que no están en la tabla de códigos.

Cada botón bajo el control remoto se puede aprender, pero solo se pueden aprender más de 120 botones (relacionados con la memoria externa).

Inicio de aprendizaje

1. Presione el botón del dispositivo que desea aprender, la luz indicadora parpadea, suelte el botón
2. Presione el botón "SETUP", hasta que el indicador se ilumine.
3. Presione el botón "Aprender" y el indicador comenzará a parpadear.
4. Presione cualquier tecla válida en el control remoto (excepto la tecla del dispositivo, SETUP, Aprender). La indicación siempre es brillante
5. Coloque el control remoto original (el control remoto que se está aprendiendo) como la siguiente figura (distancia 3-5 cm), asegúrese de que la parte de lanzamiento esté orientada hacia la parte de lanzamiento del control remoto universal y presione el botón que desea aprender sobre el original control remoto. La luz indicadora se apaga (1-3 segundos) y luego se vuelve a encender. Si falla el aprendizaje, el indicador parpadea durante tres segundos y permanece en el modo de aprendizaje. puedes intentar aprender otros botones.



6. Repita los pasos 4 y 5 para aprender el resto de los botones.

7. Presione el botón "Configuración" para salir del proceso de aprendizaje.

Nota:

Durante el proceso de aprendizaje, si se coloca la posición de los dos controles remotos, la posición de las dos bombillas de lanzamiento del control remoto y el tubo receptor se desviará, lo que puede afectar el efecto de aprendizaje o la falla de aprendizaje. En este caso, se pueden usar los siguientes métodos para ajustar la posición:

Después de realizar el paso 3 anterior, presione el botón del control remoto original y asegúrese de que normalmente se puede iniciar y recibir el control remoto de aprendizaje, como se muestra arriba. Después de que el control remoto que aprende recibe la señal que emite, la luz indicadora parpadeará; ajuste la distancia y el ángulo de los dos controles remotos continuamente, hasta que el indicador alcance el brillo máximo.

Eliminar un botón que se ha aprendido:

1. Presione el botón del dispositivo (TV, SAT, DVD ...) que desea eliminar, la luz indicadora parpadeará

2. Presione el botón "Configuración", hasta que el indicador se ilumine.
3. Presione el botón "Aprender" y el indicador comenzará a parpadear.

4. Presione el botón "aprender" que desea eliminar durante 3 segundos, las luces indicadoras parpadean dos veces y la eliminación se realizará correctamente.

Elimine todas las claves que se han aprendido bajo un dispositivo:

1. Presione el botón del dispositivo (TV, SAT, DVD ...) que desea eliminar, la luz indicadora parpadeará
2. Presione el botón "SETUP", hasta que el indicador se ilumine.
3. Presione el botón "Learn" y el indicador comenzará a parpadear.
4. Presione el botón de aprendizaje durante 3 segundos nuevamente, el indicador parpadea dos veces y la eliminación se realiza correctamente.
- Todo el contenido de aprendizaje debajo del dispositivo será eliminado.

Elimine el contenido de aprendizaje en todos los dispositivos del control remoto:

1. Presione el botón "Learn", hasta que se ilumine el indicador.
2. Presione el botón "Aceptar", el indicador parpadea dos veces y la eliminación se realiza correctamente.
- Se eliminará el contenido de aprendizaje de los botones debajo de todos los dispositivos.

Volumen a través de la función:

1. Presione el botón del dispositivo seleccionado (TV, SAT, DVD ...), suelte el botón, las luces indicadoras parpadean.
2. Presione el botón "SETUP" hasta que el indicador se ilumine y permanezca, suelte el botón
3. Presione el botón "V +", el indicador se ilumina y permanece, suelte el botón
4. Presione el dispositivo cuyo volumen se requiere, el indicador parpadeará una vez y luego se apagará.

Cancele el volumen a través de la función:

1. Presione el botón del dispositivo seleccionado (TV, SAT, DVD ...), suelte el botón, las luces indicadoras parpadean.
2. Presione el botón "SETUP" hasta que el indicador se ilumine y permanezca, suelte el botón
3. Presione el botón "V-", las luces indicadoras parpadean dos veces, luego salga.

Función de control de imagen:

En el control remoto, ► (Reproducir), ►► (Avance rápido), ■ (Parar), ▲ (Retroceder) II (Pausa)

- (grabar) ... las teclas se utilizan para controlar las funciones relacionadas de la imagen. Bajo el dispositivo actual, si no hay estas funciones, saltará automáticamente a la función correspondiente que el dispositivo está seleccionado, antes del dispositivo (si no hay una función correspondiente debajo del dispositivo, el código dejará de enviarse)

Restaurar modo de fábrica:

Presione las teclas "configuración" y "encendido" simultáneamente, hasta que el indicador parpadee dos veces, suelte el botón y reinicie correctamente.