



Ferritalia Soc. Coop. - Via Longhin, 71 - 35129 PADOVA - ITALY
Tel. 049 8076244 - Fax 049 8071259 - info@ferritalia.it - www.ferritalia.it

SCHEMA TECNICA

Prodotto: **STUCCO IN POLVERE PER FUGHE - cod.98798**

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sigillante cementizio per pavimenti e rivestimenti ceramici

CARATTERISTICHE

Da utilizzare per

- stuccare internamente ed esternamente piastrelle ceramiche in monocottura e bicottura, gres porcellanato, ceramiche greificate, klinker, mosaico vetroso a pavimento ed a parete.
- per fugare marmi, graniti, pietre naturali o artificiali e mattoni;
- per sigillare fughe fino a 15 mm.;
- per fugare elementi in vetro mattone;
- per applicazioni in superfici sottoposte a tensioni meccaniche e termiche (facciate esterne, terrazze, piscine, pavimenti riscaldati, locali pubblici)
- per fugare bagni e cucine in muratura ;
- per riempire fughe larghe fino a 15 mm. ed ottenere una finitura superficiale liscia e facilmente pulibile.

CONFEZIONAMENTO

SCATOLINE DA 1 KG

APPLICAZIONE

Per una corretta miscelazione e' opportuno preparare il recipiente con acqua pulita (circa 26%) e poi in questo, versare il sigillante in polvere.

Impasti troppo fluidi potrebbero risultare di colore non uniforme e presentare efflorescenze.

Mescolare con un agitatore meccanico a basso numero di giri fino a ottenere una malta omogenea e priva di grumi.

Dopo alcuni minuti di riposo, ed una rimescolata, la malta ottenuta sara' pronta per l'applicazione; nella posa a pavimento e' possibile rendere l'impasto piu' fluido aumentando il dosaggio di acqua (circa 30%).

Il rapporto di miscelazione puo' variare a seconda del colore utilizzato.

Non utilizzare il prodotto che sta indurendo ripristinandone la lavorabilita' con acqua.

Non aggiungere altri inerti o leganti idraulici; stendere l'impasto con una spatola in gomma, procedendo in direzione trasversale alle fughe.

Attendere la presa parziale del sigillante (diventa opaco in circa 10-20 minuti) e procedere alla pulizia finale delle superficie delle piastrelle con una spugna umida, risciacquata frequentemente.

La pulizia deve essere completa, eventuali aloni possono essere asportati con un panno.

Pulire troppo presto con l'impasto ancora fresco provocherebbe un parziale svuotamento delle fughe ed il rischio di viriegature di colore mentre ad indurimento avvenuto, la pulizia risultera' maggiormente difficoltosa.

STOCCAGGIO

STOCCARE LE SCATOLINE IN UN LUOGO ASCIUTTO AL RIPARO DA UMIDITA'.

IL PRODOTTO MANTIENE LE SUE PROPRIETA' PER 15 MESI

Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative.

La Societa', tuttavia, non si assume nessuna responsabilita' poiche' le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Ferritalia.

Data di compilazione: 30/04/2014