



SCACCIA-INSETTI ELETTRONICO cod. 95278

Come funziona:

1. Il dispositivo non fa uso di sostanze chimiche o veleni che possono risultare pericolosi per gli esseri umani e per gli animali domestici.
2. Il dispositivo è un repellente contro gli insetti volanti come mosche, zanzare e scarafaggi e i roditori come topi e ratti grazie all'uso di ultrasuoni. Ricerche di laboratorio hanno dimostrato che le onde ultrasoniche attaccano il sistema nervoso e quello uditivo degli insetti più comuni provocando disturbo e dolore e creando un ambiente sfavorevole nel quale non sono in grado di insediarsi.
3. Il dispositivo può anche funzionare come luce di cortesia notturna.

Utilizzo e portata effettiva

1. Utilizzare il dispositivo esclusivamente all'interno di case, ristoranti, hotel, uffici ecc.
2. La portata effettiva del dispositivo, in condizioni ideali, può raggiungere i 60 metri quadrati.
3. Una volta inserito il dispositivo nella presa a muro, l'indicatore a LED si accende e i diffusori emanano onde ultrasoniche tra 45 e 47KHz.
4. Per utilizzare il dispositivo come luce di cortesia, basta posizionare l'interruttore laterale su "I". L'interruttore comanda esclusivamente la luce e non blocca gli ultrasuoni.
5. Si assisterà in questo periodo di tempo forse ad un incremento momentaneo nel numero degli insetti che a causa delle onde ad ultrasuoni usciranno dai nascondigli. In breve però spariranno.
6. Nel momento in cui gli insetti si allontanano, lasciano dietro di sé le uova sulle quali non influiscono le onde degli ultrasuoni. Alla fine, l'emissione di ultrasuoni inizia ad attaccare il sistema nervoso e uditivo delle larve allontanandole. In 4- 6 settimane, l'infestazione sarà terminata e vi sarete liberati dagli insetti. Lasciare il dispositivo inserito per un anno intero, giorno e notte. Mai più sostanze chimiche pericolose da acquistare, mai più trappole sporche da pulire.

Manutenzione – Pulizia –Sicurezza:

1. Le onde ultrasonore, come qualsiasi altra onda sonora, vengono riflesse dalle superfici dure e assorbite da quelle morbide come ad esempio i tappeti, ecc. Non collocare il dispositivo su tappeti o dietro i mobili per non ridurne l'efficacia.
2. Per pulire il dispositivo, basta strofinarlo con un panno morbido, umido e pulito; non immergerlo mai in acqua o altri liquidi.

Informazione sullo smaltimento



Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse e evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento errato. Per ulteriori dettagli contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta più vicino.

Il presente prodotto risulta conforme alle direttive Europee 2014/30/EU e 2014/35/EU.

REPELENTE DE PLAGAS ELECTRÓNICO cod. 95278

Cómo funciona:

1. ¡El dispositivo no utiliza productos químicos o venenos que pueden ser peligrosas para los seres humanos y los animales domésticos!
2. El dispositivo repele insectos voladores como moscas, mosquitos, cucarachas y roedores como ratones y ratas por el uso de sonidos ultrasónicos. Las investigaciones de laboratorio han demostrado que las ondas sonoras ultrasónicas atacan los sistemas auditivos y nerviosos de la mayoría de las plagas más comunes causando dolores y molestias, y creando un ambiente hostil en el que no pueden estar.
3. Además, la unidad puede funcionar como luz de noche.

Uso y Alcance efectivo:

1. El dispositivo se puede utilizar en sólo interiores en los hogares, restaurantes, hoteles, oficinas, etc.
2. El alcance efectivo del dispositivo, en condiciones ideales, puede llegar a 60 metros cuadrados.
3. Una vez que se conecta el dispositivo a la toma de corriente, el indicador LED se ilumina y los altavoces producen ondas ultrasónicas que varían automáticamente entre 45 y 47KHz.
4. Para usarlo también como una luz de noche, coloque el interruptor lateral a la posición "I". El interruptor sólo controla la luz de la noche y no detiene las ondas de ultrasonido.
5. Tal vez usted se dará cuenta de un aumento de la actividad de los insectos durante este tiempo debido a que las ondas sonoras ultrasónicas hacen que estas plagas salgan de su escondite. Dentro de poco se irán también.
6. Mientras que las plagas están siendo expulsadas, están dejando sus huevos detrás, los cuales no se ven afectados por las ondas sonoras ultrasónicas. Al tiempo las ondas de ultrasonido empezarán a atacar el sistema auditivo y nervioso de estos neonatos, expulsando a esta nueva generación. En 4 a 6 semanas la infestación debería estar terminada y se eliminan las plagas. Deje la unidad conectada durante todo el año, día y noche. No más productos químicos peligrosos que comprar ni trampas sucias que limpiar.

Mantenimiento - Limpieza - Seguridad:

1. Las ondas de ultrasonido, como cualquier onda de sonido, son reflejadas por las superficies duras y absorbidas por las blandas, como alfombras, etc. No coloque el dispositivo en las alfombras o detrás de los muebles, ya que afectará su eficiencia.
2. Para limpiar el dispositivo, simplemente use un paño húmedo suave y limpio y nunca lo sumerja en agua u otros líquidos.

Información sobre la eliminación



La aparición de este símbolo en un producto y/o en la documentación adjunta indica que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para que estos productos se sometan a un proceso adecuado de tratamiento, recuperación y reciclaje, lívelos a los puntos de recogida designados, donde los admitiran sin coste alguno. Si desecha el producto correctamente, estará contribuyendo a preservar valiosos recursos y a evitar cualquier posible efecto negativo en la salud de las personas y en el medio ambiente que pudiera producirse debido al tratamiento inadecuado de desechos. Pongase en contacto con su autoridad local para que le informen detalladamente sobre el punto de recogida más cercano.

Este producto cumple con las Directivas Europea 2014/30/EU y 2014/35/EU.

ELECTRONIC PEST REPELLER cod. 95278

How it works:

1. The device does not use chemicals or poisons which can be dangerous to humans and pets!
2. The device repels flying insects like flies, mosquitoes, cockroaches and rodents like mice and rats by the use of ultrasonic sounds. Laboratory research has shown, ultrasonic sound waves attack the auditory and nervous systems of most common pests causing them pain and discomfort, creating a hostile environment in which they cannot adopt.
3. Additionally the unit can work as night light.

Usage and effective range:

1. The device can be used indoors only in homes, restaurants, hotels, offices etc.
2. The effective range of the device, under ideal conditions can reach to 60 square meters.
3. Once you plug the device to the wall outlet, the LED indicator will lit and the speakers will produce ultrasonic waves which are automatically sweeping between 45 and 47KHz.
4. To also use it as a night light, just set the side switch to the "I" position. The switch only controls the night light and does not stop ultrasound waves.
5. Perhaps you will notice and increase in insect activity during this time due to the ultrasonic sound waves driving these pests from hiding. In a short while they'll be gone also.
6. While the pests are being driven away, they are leaving their eggs behind which are not affected by the ultrasonic sound waves. Eventually ultrasonic output will begin to attack these hatchling's auditory and nervous systems, driving this new generation away. In 4 to 6 weeks the infestation should be over and you'll be free of pests. Leave the unit plugged in for year round, day and night. No more dangerous chemicals to buy, no more messy traps to clean.

Maintenance – Cleaning - Safety:

1. Ultrasound waves, just like any sound wave, are reflected by hard surfaces and absorbed by soft ones like carpets etc. Do not place the device on carpets or behind furniture as it will affect efficiency.
2. To clean the device, just wipe it with a soft clean damp cloth and never immerse it into water or other liquids.

Recycling notice.



This symbol on the products and/or accompanying documents means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take these products to designated collection points, where they will be accepted on a free of charge basis. Disposing of these products correctly will help to save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

This product complies with the European Directive 2014/30/EU and 2014/35/EU.

FERRITALIA Soc.Coop. - Via Longhin, 71 - 35100 Padova – ITALY



www.ferritalia.it | www.maurer.ferritalia.it