




## Scatola porta esche per topi Codice 99502 dimensione 22,5x21x10cm

Contenitore porta esche in materiale plastico rigido con apertura laterale e dotato di chiave per l'apertura e sistema di ancoraggio a parete. Strumento indispensabile per collocare e proteggere esche topicide le quali all'interno dell'apposito vano, rimangono fresche, al riparo da polvere, sporcizia ed umidità ma soprattutto al sicuro da possibili contatti con bambini e animali domestici. Il contenitore va posizionato lungo i muri perimetrali interni o esterni ed in tutti i percorsi abituali dei topi.

### Contenuto imballo

1. Scatoletta porta esche estraibile
2. Supporto per fissaggio a parete
3. Chiave per apertura



### Chiusura e apertura

Per chiudere la scatola è sufficiente fare una leggera pressione sul coperchio fino a fare scattare i ganci di chiusura.

Per aprire inserire la chiave in dotazione e girarla fino ad aprire le alette che tengono il coperchio in posizione chiusa



### Fissaggio a parete

Utilizzare la staffa grigia contenuta all'interno dell'imballo per fissare la scatola a parete come mostrato nelle immagini seguenti






### Caja de cebo para ratones Cod 99502 dimensión 22,5x21x10cm

Caja de cebo en plástico rígido con apertura lateral y equipada con llave para apertura y sistema de anclaje de pared. Una herramienta indispensable para colocar y proteger los cebos que, dentro del compartimento, permanecen frescos, protegidos del polvo, de la suciedad y la humedad, pero sobre todo a salvo de posibles contactos con niños y mascotas. El recipiente debe colocarse junto a las paredes perimetrales internas o externas y en todas las vías habituales de los ratones.

#### Contenido del embalaje

4. Caja
5. Soporte de montaje en pared
6. Llave de apertura



#### Cerrar y abrir

Para cerrar la caja, simplemente presione la tapa hasta que se haga clic en los ganchos.

Para abrir, inserte la llave suministrada y gírela hasta que abra las aletas que sujetan la tapa en la posición cerrada



#### Montaje en pared

Utilice el soporte gris contenido en el embalaje para fijar la caja de pared como se muestra en las siguientes imágenes

