





**MAURER** LAMPADA SOLARE  
**cod.83107** con sensore crepuscolare e di movimento  
 60W - 420 lumen

solar wall light with light sensor and motion sensor  
 lámpara solar con sensor de luz y sensor de movimiento






**non incluso**  
not included  
no incluido




Distanza fra i fori 6 cm  
6 cm between the holes  
6 cm entre los orificios

Fissare la lampada al muro  
Fix the lamp to the wall  
Fijar la lámpara a la pared



Power > 30%

Power < 30%



**Istruzioni per la gestione delle batterie.**  
**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione! Le batterie possono contenere materiali infiammabili. Se maneggiate in modo errato, le batterie possono perdere liquido, surriscaldarsi, prendere fuoco o persino esplodere.

**Si prega di osservare le seguenti istruzioni:**

- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.
- Le batterie possono causare lesioni o morte se ingerite. Rivolgersi immediatamente all'assistenza medica in caso di ingestione di una batteria.
- Non ricaricare mai una batteria etichettata come non ricaricabile.
- Non combinare batterie nuove e vecchie o batterie di tipo diverso.
- Non invertire mai la polarità della batteria.
- Non cortocircuitare mai le batterie.
- Non esporre mai le batterie a condizioni eccessivamente calde, come luce solare diretta, fuoco o simili.
- Non danneggiare meccanicamente le batterie (non smontare, deformare o forare le batterie).
- Se il liquido della batteria entra in contatto con la pelle o gli occhi, lavare l'area interessata con acqua e richiedere immediatamente assistenza medica.

**Pulizia, manutenzione e conservazione delle batterie.**  
 Per prolungare la vita utile delle batterie e garantire un utilizzo sicuro, si prega di osservare le seguenti istruzioni:

- Se necessario, pulire i punti di contatto della batteria e dell'apparecchio prima dell'inserimento.
- Rimuovere immediatamente le batterie scariche dall'apparecchio.
- Rimuovere le batterie dall'apparecchio se non deve essere utilizzato per un lungo periodo di tempo. Isolare il contatto della batteria.
- Smaltimento: le batterie scariche non devono essere gettate nei rifiuti domestici! Le batterie devono essere portate presso un punto di raccolta autorizzato per batterie vecchie.

Le batterie contenenti materiali pericolosi saranno contrassegnate con il simbolo a fianco, che avverte che non possono essere smaltite con i rifiuti domestici. Le etichette per i metalli pesanti significativi sono le seguenti:  
 Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Piombo (questi saranno chiaramente contrassegnati sulla batteria, ad esempio come mostrato sul simbolo del cestino dei rifiuti a sinistra).  
 Si prega di smaltire l'apparecchio e le batterie separatamente! Rimuovere tutte le batterie dal vano batterie e/o rimuovere le batterie incorporate dal loro alloggiamento.

**Instrucciones de manejo de la batería.**  
**¡ATENCIÓN!** ¡Riesgo de explosión! Las baterías pueden contener materiales inflamables. Si no se manejan correctamente, las baterías pueden tener fugas, sobrecalentarse, incendiarse o incluso explotar.

**Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:**

- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños.
- Las baterías pueden causar lesiones o la muerte si se tragan. Busque atención médica de inmediato si se traga una batería.
- Nunca recargue una batería etiquetada como no recargable.
- No mezcle pilas nuevas y viejas o pilas de diferentes tipos.
- Nunca invierta la polaridad de la batería.
- Nunca cortocircuite las baterías.
- Nunca exponga las baterías a condiciones de calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.
- No dañe mecánicamente las pilas (no desmonte, deforme ni perfora las pilas).
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o los ojos, lave el área afectada con agua y busque atención médica de inmediato.

**Limpeza, mantenimiento y almacenamiento de baterías.**  
 Para prolongar la vida útil de las baterías y garantizar un uso seguro, tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

- Si es necesario, limpie los puntos de contacto de la batería y el dispositivo antes de insertarlo.
- Retire las baterías agotadas del dispositivo inmediatamente.
- Quite las pilas del dispositivo si no se va a utilizar durante un periodo de tiempo prolongado. Aísole el contacto de la batería.
- Eliminación: ¡Las baterías agotadas no deben desecharse con la basura doméstica! Las baterías deben llevarse a un punto de recogida autorizado para baterías usadas.

Las baterías que contengan materiales peligrosos se marcarán con el símbolo al lado, advirtiéndole que no se pueden desechar con la basura doméstica.  
 Las etiquetas para los metales pesados significativos son las siguientes:  
 Cd=Cadmio, Hg=Mercurio, Pb=Pomo (estos estarán claramente marcados en la batería, por ejemplo, como se muestra en el símbolo de la papelera a la izquierda).  
 ¡Deseche el dispositivo y las baterías por separado! Retire todas las baterías del compartimento de las baterías y/o retire las baterías incorporadas de su compartimento.

DISTRIBUZIONE  
**FERRITALIA**  
 www.marurer.ferritalia.it Via Longhin, 71 - 35129 PADOVA (ITALY)  
 MADE IN CHINA

