





Elenco delle parti / Parts List / Lista de piezas

1		X1
2		X1
3		X1
4		X2


5	 10 in.	X4
6		X1
7		X1
8		X1
9		X1

10		X8	11		X1
			A	 M8*2.4 in.	X1
B	 M10	X2	C	 M10*2.4in.	X2
D	 M12	X3	E	 M10	X2
F	 M12	X3	G	 M16	X4
H		X4			

Fasi di assemblaggio / Assembly steps / Pasos de montaje


STEP 1 **6** x 1 pc. **8** x 1 pc. **C** x 2 pcs. **B** x 2 pcs. **E** x 2 pcs.

Fissare insieme la Parte 6 e la Parte 8 tramite le Parti C, B ed E, come mostrato nella figura.




STEP 2 **1** x 1 pc. **7** x 1 pc. **D** x 3 pcs. **F** x 3 pcs.

Fissare la struttura dal passaggio 1 alla parte 1 tramite le parti D (1 pz.) e F (1 pz.). Fissare la parte 7 alla parte 1 tramite le parti D (2 pz.) e F (2 pz.).




STEP 3**5** x 4 pcs. **G** x 4 pcs. **H** x 4 pcs.


Installare le parti 5 sulla struttura del passaggio 2 tramite le parti G e H (una per ruota), come mostrato nella figura.

**STEP 4****2** x 1 pc. **3** x 1 pc. **4** x 2 pcs.

Ruota il corpo di 180 gradi in modo che le ruote tocchino terra. Determina la posizione delle Parti 2, 3 e 4. Presta attenzione alla direzione e alla posizione del gancio della Parte 4 nella figura.

**STEP 5****10** x 8 pcs.

Installare le parti 2, 3 e 4 sulla parte 1 tramite le parti 10. Prestare molta attenzione alla figura per vedere il metodo di installazione delle parti 10 e del gancio.

**STEP 6****9** x 1 pc. **11** x 1 pc. **A** x 1 pc.

Inserisci la Parte 9 nella Parte 11. Quindi, fissala sulla Parte 8 tramite la Parte A. Nota: la Parte 9 ha due metodi di installazione, che puoi personalizzare autonomamente.

