


MAURER®



Ventilatore da tavolo con clip

Tulip

table electric fan with clip
ventilador con clip

cod.900481

Manuale di istruzioni: **Italiano** (originale)


Manual de instrucciones: **Español**

PRECAUZIONI IMPORTANTI

1. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza se sono state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e se ne comprendono i rischi.
2. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
3. Utilizzare la ventola solo per l'uso previsto, come descritto nel manuale di istruzioni.
4. Quando si collega l'alimentazione esterna, si consiglia di utilizzare un cavo e un adattatore da 5V1 A o 2 A.
5. Per proteggersi da scosse elettriche, non immergere l'unità, la spina o il cavo in acqua e non spruzzare liquidi.
6. È necessaria un'attenta supervisione quando un apparecchio viene utilizzato da o vicino a bambini.
7. Scollegare dalla presa quando non è in uso, quando si sposta la ventola da un luogo all'altro, prima di inserire o rimuovere parti e prima della pulizia.
8. Scollegare la ventola prima della pulizia.
9. Assicurarsi che la ventola si trovi su una superficie stabile durante il funzionamento per evitare possibilità di ribaltamento.
10. Non utilizzare la ventola in una finestra. La pioggia può causare un pericolo elettrico.
11. Non operare in presenza di fumi esplosivi e/o infiammabili.
12. Non posizionare la ventola o altre parti vicino a fiamme libere, utensili da cucina o altri apparecchi di riscaldamento.
13. Non utilizzare alcun apparecchio con un cavo o una spina danneggiati, dopo che l'apparecchio non funziona correttamente o è caduto o è stato danneggiato in qualsiasi modo.
14. Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non all'uso commerciale o industriale.
15. Non utilizzare il ventilatore vicino a tende, piante, trattamenti per finestre, ecc.

16. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone similmente qualificate per evitare rischi.

PRODOTTO



MODO D'USO

1. Fare clic per attivare la prima velocità della ventola. Fare clic su Avanti per attivare la seconda velocità della ventola, Tre, quattro, cinque fino alla velocità massima, premere a lungo il pulsante per spegnere la ventola. La porta di ricarica è Micro-USB, che può essere utilizzata direttamente con un comune caricabatterie USB (adattatore per telefono cellulare 5V) Durante la ricarica, verrà visualizzata la luce LED e la luce sarà spenta o verde quando la batteria è carica.
2. Non aprire il coperchio della batteria.

ATTENZIONE PER LA BATTERIA

1. Batteria non sostituibile.
2. Le batterie ricaricabili devono essere caricate sotto la supervisione di un adulto.
3. Assicurarsi di posizionare le batterie sulla corretta polarità.
4. La batteria deve essere rimossa dal dispositivo prima dello smaltimento.
5. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente.
6. Le batterie possono presentare un rischio di incendio, esplosione o ustioni chimiche se non adeguatamente trattate.
7. Non lasciare le batterie alla portata dei bambini.
8. Non lasciare che le batterie entrino in contatto con la bocca. In caso di ingestione, consultare un medico
9. Attenzione immediata.
10. Non immergere in alcun liquido. Non conservare le batterie vicino a fonti di calore (stufe, ecc.).

CURA E PULIZIA

Si prega di scollegare prima di pulire.

Il pulsante non può affondare nell'acqua, utilizzare il panno morbido per pulirlo.

Si prega di imballarlo bene e conservarlo in un luogo fresco e asciutto se non lo si utilizza per un po'.

SPECIFICAZIONE

5 V CC, 4,5 W

Batteria da 2400 mAh

INFORMAZIONE SULLO SMALTIMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED

ELETTRONICHE OBSOLETE.




Questo simbolo sui prodotti e/o sulla documentazione di accompagnamento significa che i prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere mescolati con i rifiuti domestici generici. Per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, portare questi prodotti ai punti di raccolta designati, dove verranno accettati gratuitamente. Uno smaltimento corretto di questo prodotto contribuirà a far risparmiare preziose risorse e evitare potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che potrebbero derivare, altrimenti, da uno smaltimento errato. Per ulteriori dettagli contattare la propria autorità locale o il punto di raccolta più vicino.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

1. El aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de manera segura y comprenden los peligros involucrados.
2. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
3. Utilice el ventilador solo para el uso previsto como se describe en el manual de instrucciones.
4. Al conectar alimentación externa, se recomienda utilizar un cable y un adaptador de 5V1A o 2A.
5. Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja la unidad, el enchufe o el cable en agua ni salpique líquidos.
6. Es necesaria una estrecha supervisión cuando cualquier aparato es utilizado por niños o cerca de ellos.
7. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso, cuando mueva el ventilador de un lugar a otro, antes de colocar o quitar piezas y antes de limpiarlo.
8. Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
9. Asegúrese de que el ventilador esté sobre una superficie estable durante el funcionamiento para evitar la posibilidad de que se vuelque.
10. No utilice el ventilador en una ventana. La lluvia puede causar un peligro eléctrico.
11. No opere en presencia de humos explosivos y/o inflamables.
12. No coloque el ventilador u otras piezas cerca de una llama abierta, utensilios de cocina u otros aparatos de calefacción.
13. No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado, después de que el aparato funcione mal o se caiga o se dañe de alguna manera.
14. Este producto está diseñado solo para uso doméstico y no para uso comercial o industrial.
15. No use el ventilador cerca de cortinas, plantas, tratamientos de ventanas, etc.

16. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas calificadas de manera similar para evitar un peligro.

PRODUCTO



MODO DE EMPLEO

1. Haga clic para activar la primera velocidad del ventilador. Haga clic en Siguiente para encender la segunda velocidad del ventilador, tres, cuatro, cinco hasta la velocidad máxima, mantenga presionado el botón para apagar el ventilador. El puerto de carga es Micro-USB, que se puede usar directamente con un cargador USB común (adaptador de teléfono móvil de 5 V) Al cargar, se mostrará la luz LED y la luz estará apagada o verde cuando la batería esté llena.
2. No abra la tapa de la batería.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Desenchufe antes de limpiar.

El botón no puede hundirse en el agua, use el paño suave para limpiarlo.

Empáquelo bien y guárdelo en un lugar fresco y seco si no lo usa por un tiempo.

ESPECIFICACIÓN

5 VCC, 4,5 W

Batería de 2400mAh

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y

ELECTRÓNICOS OBSOLETOS.



Este símbolo en los productos y/o en la documentación que los acompaña significa que los productos eléctricos y electrónicos usados no deben mezclarse con la basura doméstica general. Para su correcto tratamiento, recuperación y reciclaje, lleve estos productos a los puntos de recogida designados, donde serán aceptados gratuitamente. La eliminación correcta de este producto ayudará a ahorrar valiosos recursos y a evitar los posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente que podrían derivarse de una eliminación incorrecta. Para más información, póngase en contacto con su ayuntamiento o con el punto de recogida más cercano.

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

FERRITALIA Soc. Coop., distributrice per l'Europa dei prodotti MAURER, dichiara che il prodotto ventilatore cod.900481 è conforme alle direttive europee 2006/42/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863 .

Responsabile tecnico/Technical manager/Director tecnico: Paolo Lain

FERRITALIA Soc.Coop. - Via Longhin, 71 - 35129 Padova - ITALY • www.ferritalia.it

CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

FERRITALIA Soc. Coop., distribuidor para Europa de los productos MAURER, declara que el producto ventilador cód. 900481, esta de acuerdo con las Directivas Europeas 2006/42/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU + (EU) 2015/863 .

DISTRIBUIDOR PARA ESPAÑA A FORGED TOOL S.A. - Avda. Andalucía s/n - 18015 Granada - SPAIN

Responsabile tecnico/Technical manager/Director tecnico: Paolo Lain

102025

Distribuzione



FERRITALIA Soc.Coop. - Via Longhin, 71 - 35129 Padova - ITALY • www.ferritalia.it