

### Istruzioni per l'installazione:

- Assicurarsi che l'alimentazione di rete sia disattivata.
- Collegare i cavi di alimentazione di rete rispettando le polarità Fase e Neutro:

Marrone = Fase (L) e Blu = Neutro (N) (1).

- Rimuovere il copriglobo ruotandolo in senso antiorario (2).
- Inserire la lampada nel portalampada (3).
- Fissare il raccordo in posizione serrando la vite della base (4).
- Rimontare il coperchio del globo ruotandolo in senso orario (5).
- Attivare l'alimentazione di rete e testare il raccordo.

### Instrucciones de instalación:

- Asegúrese de que la alimentación principal esté apagada.
- Conectar los cables de alimentación de red respetando las polaridades de Fase y Neutro:

Marrón = Fase (L) y Azul = Neutro (N) (1).

- Retire la tapa del globo girándola en el sentido contrario a las agujas del reloj (2).
- Introduzca la lámpara en el portalámparas (3).
- Asegure el conector en su lugar apretando el tornillo de la base (4).
- Vuelva a colocar la cubierta del globo girándola en el sentido de las agujas del reloj (5).
- Encienda la red eléctrica y pruebe el accesorio.

